



Montageanleitung:

Die Warntafeln sind einbaufertig geätzt und werden nur noch dekoriert. So einfach geht's:

1. Warntafel an den mit gelben Pfeilen markierten Stellen aus dem Ätzlayout entnehmen.
2. An den blau gekennzeichneten Linien werden die rechteckigen Halterungen um 90° gebogen.
3. Die Warntafeln werden von oben über den Mast geschoben und auf der gewünschten Höhe fixiert.
4. Zur Dekoration liegen Decals bei. Diese werden konturnah ausgeschnitten, in handwarmes, mit etwas Spülmittel versetztes Wasser getaucht und 15 Sekunden zum Weichen zur Seite gelegt. Das Decal nun aufschieben und mit einem Pinsel das Wasser darunter wegdrücken. Trocknen lassen!