



Nm-Y00171: Abfahrbefehl-/Freigabeschalter zur Mastmontage, 7 Stück Bausatz, inkl. Polystyrolstreifen



Montageanleitung:

Die Abfahrbefehl-/Freigabeschalter werden aus den Ätzteilen und den Kunststoffstreifen gebaut. So einfach geht's:

1. Kunststoffstreifen auf ungefähre Länge der Montagefläche (zwischen den blauen Pfeilen) zuschneiden und aufkleben.
2. Kunststoffstreifen jetzt oben und unten befeilen, bis alle die gleiche Länge haben und nicht mehr über die Biegelinien (blaue Pfeile) hinausragen.
3. Bauteil aus dem Ätzrahmen trennen (gelber Pfeil).
4. Die rechteckigen Halterungen für das H-Profil an den blauen Pfeilen um 90° nach unten biegen.
5. Fertig gebogenes Bauteil nun über den Mast schieben und auf der gewünschten Höhe fixieren.

Farbwahl:

Bemalen Sie die Schalterkästen orange.